

maggy 1

WAND- UND TISCHLEUCHTE WALL AND TABLE LUMINAIRE



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA



Hersteller *Manufacturer:* mawa
 Artikel-Nummer *Article Number:* **mag1-G2-dim**


Spannung *Voltage:* 220 – 240 V
 Netzfrequenz *Powerfreq.:* 50/60 Hz
 Schutzklasse *Protection class:* I
 Schutzgrad *Degree of protection:* IP 20

Leuchtmittel *Light source:* 1 × LED Modul / Ra 90
 Lichtfarbe / Herstellercode / EPREL-Kennung
Light colour / manufacturer code / EPREL-ID 2700 K EDC/38C/8W/927/230V/F302 1952133

Leistungsvariante *Performance variant:* 8 W

Dimmung *Dimming:* dimmbar

Anschlussleistung *Connected load:* 8,6 W



AUSTAUSCHBARKEIT
 INTERCHANGEABILITY



maggy 1

WAND- UND TISCHLEUCHTE WALL AND TABLE LUMINAIRE

mawa^a

WICHTIG

IMPORTANT

Eingriff nur durch autorisiertes Fachpersonal. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einen von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.

Nur für Innenraum geeignet.

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

ACHTUNG: Untergrund muss eben, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein. Nur mit mitgelieferter Wandplatte

verwenden. Kann auch auf Wandfarbe verwendet werden. Wandplatte fest an drücken!

Nicht auf Untergründen verwenden, die in Schwingung geraten können, Leuchte kann abfallen!

Alle Magnete müssen vollständig aufliegen.

Klebeband ist sehr haftintensiv. Positionierung vorher genau prüfen! Ersatz-Wandplatte, auch als verschraubbare Version, ist als optionales Zubehör erhältlich.

*Intervention in the light by authorized technical personal only. Replacing the lamp of the luminaire is only allowed by manufacturer, an instructed service technician or a comparably qualified person. **For indoor use only.***

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

ATTENTION: The mounting surface must be even, free from dust and fat. Material must be stable!

Use only the delivered plate. Can be used on wall paint. Press plate firmly on wall!

Do not use on vibrating surfaces! Lamp could fall down!

Make sure magnets lie flat against plate surface.

The adhesive is very strong, please check position very carefully. Spare plate and wall plate for screwing available as optional accessories.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

ENERGY EFFICIENCY CLASS

Standard 2700 K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. *This product contains a light source of energy efficiency class F.*

WARNUNG

CAUTION

! Warnung: Magnetfeld!

- Leuchte von Magnetstreifenkarten oder Speichermedien fernhalten! Es kann zu Störungen und Ausfall der Geräte kommen. Die Leuchte ist nicht geeignet für Personen mit elektronischen Implantaten (Herzschrittmacher, usw.).

! Caution: magnetic field!

- Keep away from swipe cards or storage media to avoid damage!
The lamp is not suitable for persons with electronic implants (pacemaker, etc.).

- ! **Achtung:** Klemmgefahr bei Magneten! Nichtbeachtung kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder Tod führen!

- ! **Caution:** Danger of getting jammed from magnet! Failure to follow this warning can result in property damage, serious injury or death!




maggy 1

WAND- UND TISCHLEUCHTE WALL AND TABLE LUMINAIRE

mawa^a

MONTAGEFLÄCHEN MOUNTING SURFACES



PFLEGE- UND REINIGUNGSTIPPS CARE AND CLEANING TIPS



Wichtig: Leuchte vor der Reinigung bitte immer vom Netz trennen!

DO'S

Bitte verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Zum Entfernen von schwarzen Spuren auf der Wandplatte kann Spiritus verwendet werden.

Um die **Haftkraft der Magnete** nach langem Gebrauch wieder zu verstärken, kann die Wandplatte ebenfalls mit Spiritus gereinigt werden.

Tip: Zum Entfernen Wandplatte mit Heißluftföhn erwärmen und vorsichtig ablösen. **Nicht möglich bei hitzeempfindlichen Untergründen!**

DONT'S

Wandplatte **nicht** mit einem Scheuermittel o. ä. reinigen!



Important: Always disconnect the luminaire from the power supply before cleaning!

DO'S

A damp cloth is recommended for cleaning. Please wipe dry afterwards.

To remove black marks from the wall plate, use spirit.

To restore the **magnetic force** after extended use, please clean the wall plate with spirit.

Tip: To remove, warm the wall plate with a heat gun and carefully take off.

Not possible on heat-sensitive surfaces!

DONT'S

Do **not** clean the plate with abrasive cleansers!

maggy 1

WAND- UND TISCHLEUCHTE WALL AND TABLE LUMINAIRE

